

[مشترك, حالة البطارية]

최신차량 배터리교환 방법 및 주의점

<https://www.bekomcar.com/ar/tutorial/pdf/143/>

⚠배터리 분리시에는 마이너스부터, 장착시에는 플러스부터 한다.

시동꺼도 전장장치에는 잔류전기가 남아있다. 그래서 시동끄고 10~30분후에 배터리 단자 마이너스 부터 분리한다. 배터리교환후 리셋해주거나 아님 그냥 정상 주행하면 없어진다. 처음에는 각종 경고등이 표시될 수 있다.

🔗 Comments المحتويات ذات الصلة & 🔗

1. أساسيات صيانة البطارية 🔗
2. جهد البطارية قبل البدء 🔗
3. جهد البطارية بعد البدء 🔗
4. اختبار حمل البطارية 🔗
5. استبدال البطارية 12-08 هوندا أكورد 2.4 لتر 🔗
6. استبدال البطارية مع الحفاظ على بيانات التكوين الموجودة 🔗
7. 시빅 배터리 받침대 탈거하기 🔗
8. 배터리 교체시점 판단 과학적으로 측정하기 🔗

سنجو مون , عدل التاريخ: يوليو 29, 2022, 9:20 ص ⑤
 جميع السيارات مختلفة , لذا يرجى قراءة دليل الخدمة الخاص بمركبتك قبل أي أعمال إصلاح. لا تتحمل bekomcar أي **تنصل!**
 مسؤولية عن تلف الممتلكات و / أو الإصابة التي تحدث بشكل مباشر و / أو غير مباشر نتيجة لأي من المعلومات الواردة في الموقع.
 استخدام هذه المعلومات على مسؤوليتك الخاصة.