

[一般, オルタネーター]

アイドル状態でのオルタネーター電圧テスト

<https://www.bekomcar.com/ja/tutorial/pdf/12/>

▲サーペンタインベルトやその他の回転する物体をご覧ください。バッテリーの電力が不足しないようにしてください。

始動後、オルタネーターの電圧は少なくとも13.5Vから15.0Vの間でなければなりません。電圧が13V未満の場合は、オルタネーターが良好な状態で動作することを確認してください。



1. デジタルマルチメータ（DMM）の正のプロブをオルタネーターのb+端子に接続します。
2. DMMマイナスプロブをオルタネーターケースに接続します。
3. 起動後の測定値は、少なくとも13.5V～15.0Vである必要があります。

🔗 関連コンテンツ & 💬 Comments

1. 🔗 2500RPMでのオルタネーター過充電電圧テスト
2. 🔗 一般的なオルタネーターの故障症状
3. 🔗 オルタネーターを詳細にテストする方法

벨트 장력도 체크한다. 콘넥터 연결상태등도 파악후에 필요시 알터네이터를 교환한다..
2022年2月18日13:17, #C343, (@sunjoo.moon)

🕒 文善柱, 編集日: 2021年10月19日13:07

❗**免責事項!** 車はそれぞれ異なりますので、修理を行う前に車両のサービスマニュアルをお読みください。 bekomcarは、ウェブサイトに含まれる情報の結果として直接的および/または間接的に発生した物的損害および/または傷害について責任を負いません。 この情報は自己責任で使用してください。