


[Honda, 电池状态]

更换电池08-12本田雅阁2.4L

<https://www.bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/57/>

 本教程所需的零件和工具。

1. 通用工具箱









 拆卸时先断开负极连接器。安装时先接正极接头。特别注意不要使电池短路。安装电池会重置仪表盘灯和其他设置。


更换本田雅阁 2.4L 的电池与其他本田车辆非常相似。取出电池时请记得先断开负极连接器。并在安装电池时先连接正极连接器。




视频网址: <https://www.youtube.com/watch?v=CuimUgwp8I0>

相关内容 & Comments

1.  电池维护基础知识
2.  启动前电池电压
3.  启动后电池电压
4.  电池负载测试
5.  在保持现有配置数据的同时更换电池
6.  시빅 배터리 받침대 탈거하기
7.  배터리 교체시점 판단 과학적으로 측정하기
8.  최신차량 배터리교환 방법 및 주의점

 文善柱, 编辑日期: 2021年12月22日 12:38

 **免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。