


[공통, 엔진오일 점검 & 교환]

딥스틱으로 엔진오일량 (레벨) 확인하는 방법

<https://www.bekomcar.com/ko/tutorial/pdf/32/>

⚠회전하는 물체와 걸 벨트를 조심한다. 민감한 피부의 경우 보호장갑을 착용하도록 한다

먼저 평평한 곳에 차를 주차하고 작동 온도에 도달한 후 시동을 끄고 3~5분 정도 기다렸다가 오일량을 측정한다. 딥 스틱을 꺼내서 닦아내고 다시 딥 스틱을 끝까지 넣는다. 그리고 딥스틱을 다시 빼서 오일량을 측정한다. 최소와 최대 사이에 있는지 확인한다.



차량에 따라 딥스틱 모양이 다를 수 있지만 일반적으로 딥스틱 바닥에 최대 및 최소 레벨 표시가 있다. 차량별 특징은 먼저 차량 매뉴얼을 참조하도록 한다.

일부 최근 차량에는 오일 레벨 센서가 대신 사용되기 때문에 엔진 오일 딥 스틱이 없을 수 있다. 이 경우 대시보드에서 확인이 가능하다. 센서가 고장나면 정확히 알 수 없는 단점도 있다.

만약 최소라인 밑으로 엔진오일이 측정될 경우, 엔진 오일을 보충하도록 한다. 일반적으로 최대점과 최소점 사이는 약 1L 의 엔진오일이 필요하다는것도 참고한다.

(1) 혼다 시빅 8세대 엔진오일량



Honda Civic 8세대의 경우 딥 스틱은 딥 스틱 하단에 해치 디자인이 있다. 엔진 오일 레벨이 해치 마크 내에 있는지 확인한다.-

(2) 현대NF쏘나타 엔진오일 딥스틱



이것은 가장 일반적인 엔진 오일 딥 스틱 중 하나이다. 최대 및 최소 엔진 오일 레벨을 의미하는 두 개의 점이 있다. 엔진 오일이 최대 와 최소사이의 점 사이에 있는지 확인하면 된다.-

(3) 메르세데스 벤츠 W212 엔진 오일 딥 스틱



물론 모든 메르세데스가 동일한 엔진 오일 딥 스틱을 가지고 있는 것은 아니며 최근 모델에는 센서 기반 엔진 오일 레벨 모니터링이 있다. 이것은 많은 다른 엔진 오일 딥 스틱 중 하나이다.-

🔗 관련 콘텐츠 & 💬 Comments

1. 🛢엔진 오일 필터 15400-RAF-T01
2. 🛢8세대시빅 1.8L 드레인 방식 엔진오일교환
3. 🛢엔진오일 필수지식, 오일종류 & 선택기준?
4. 🛢엔진오일 캡 여는 방법
5. 🛢터보 직분사엔진(TDI), API SP이나 ILSAC GF-6 등급 엔진오일을 사용한다.
6. 🛢Lexus RX350 엔진오일 교환

시동이 걸린상태에서 체크 할 경우 정확하지 않을수 있다. 그리고 아침에 시동도 걸기전에 체크하는것 역시 정확하지 않을수 있다. .

2022년 2월 18일 3:09 오후, #C360, (@sunjoo.moon)

👤 문선주 , 편집일: 2021년 8월 14일 3:08 오후

📌**면책조항 !** 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직.간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.