

[常见的, 紧急情况]

## 发动机机油压力低

<https://www.bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/14/>

▲低发动机机油压力灯表示它可能会导致致命的发动机损坏。

如果您在仪表板上看到发动机油压低灯，请安全停车并检查油位。如果机油过低，请添加机油，并尽快让您最喜欢的机械师检查您的车辆。



如果在行驶过程中发动机机油低压警告灯持续显示，请停在最近的安全位置以获取紧急路边援助。警告灯表示机油很低或压力不足，或机油压力传感器出现故障。

如果它暂时出现和消失，则传感器故障的可能性很高。无论哪种方式，强烈建议您尽快检查和修理车辆。

在极少数情况下，它可能是由发动机机油滤清器堵塞引起的，机油滤清器实际上是油底壳中的第一个机油滤清器。在本田的情况下，有几种可能性，例如 VTEC 摇臂机油滤清器和 VTC 机油滤清器。宝马有可能出现 Vanos 问题。每辆车可能有自己的特点。

也可能是发动机机油滤清器坏了。但是，有了好的机油滤清器，应该不会有问题，因为机油滤清器具有旁通功能。如果过滤器堵塞，旁通功能允许油通过而无需过滤。这是您应该使用优质发动机机油滤清器的原因之一。

## 🔗 相关内容 & 💬 Comments

1. 🔗 检查发动机警告灯闪烁
2. 🔗 温度警示灯
3. 🔗 低电量警告灯
4. 🔗 低油量警告
5. 🔗 汽车启动问题
6. 🔗 如何在采埃孚 8 档变速器中手动切换到空档
7. 🔗 침수차량상태 파악 및 관리하기
8. 🔗 메인휴즈 단선으로 시동이 걸리지 않을때 임시정비 방법
9. 🔗 驾驶时爆胎

드물지만 이런경우, 꼭 견인해서 정비하는것이 권장된다. 잘 못하면 엔진이 망가져 상당한 정비비용이 발생할 수 있다. .

2021年10月30日 15:03, #C56, (@sunjoo.moon)

👤 文善柱, 编辑日期: 2021年12月23日 09:22

⚠️**免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。