

[Honda, 其他汽车保养]

本田第三代 CRV 燃油泵更换

<https://www.bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/68/>

⚠️ 断开电池，以防产生火花和火灾。

燃油泵和滤清器在驾驶性能中起着至关重要的作用。低燃油压力通常会导致延迟启动、发动机功率损失、加速问题和其他车辆驾驶性能问题。最坏的情况是由于燃料供应问题而停转。



视频网址: <https://www.youtube.com/watch?v=ThAvm6EzuXc>

虽然视频是针对 CRV2010 的，但基本上过程与本田雅阁和几乎同时生产的任何其他本田汽车相同。座椅拆卸可能不同，但燃油泵的更换在所有汽油车中都非常相似。

参考

1. https://www.youtube.com/watch?v=LhK7P3xG_-4&t=0s
2. <https://www.youtube.com/watch?v=ThAvm6EzuXc> (CRV 2010)

🔗 相关内容 & 💬 Comments

1. 🔗 2005 NF Sonata 2.0 汽油 MAF 清洁
2. 🔗 어코드 7세대 V6 인히비터스위치 혹은 Neutral Safety Switch (NSS) 교환
3. 🔗 EGR 증상 및 청소

연료 펌프는 최근 차량의 경우 대부분 연료탱크에 있는 내장형이다. 특히 O링등 작업시에 주의한다. 그리고 연료 냄새가 오래 남아있으니, 연료탱크를 여는 순간 다른 여분의 커버를 덮어서 연료냄새가 나오지 못하게 한다. 연료 냄새는 몇일 지속되기때문에 머리아프다. .

2022年2月18日 15:46, #C381, (@sunjoo.moon)

👤 文善柱, 编辑日期: 2021年9月3日 15:12

⚠️ **免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。